

(注意)※土砂災害警戒区域または浸水想定区域内の避難所は、災害の状況により、他の避難所に移動しなければならない場合があります。役場の指示に従って行動してください。



出合

古長谷

福原

中富地区公民館曙分館

指定避難所

施設名称	住所	電話番号
中富地区公民館曙分館	古長谷 542	42-2808


宮窪トンネル

江尻窪

梨子

土砂災害危険区域

急傾斜地の崩壊	土石流	地すべり
特別警戒区域	特別警戒区域	警戒区域
警戒区域	警戒区域	



浸水想定区域

- 5.0m 以上の区域
- 2.0m～5.0m 未満の区域
- 1.0m～2.0m 未満の区域
- 0.5m～1.0m 未満の区域
- 0.5m 未満の区域

地図記号 指定避難所 一時避難地 防災備蓄倉庫 水防倉庫 ヘルポート